

Aandacht punten van het behandelen/ impregneren van betonenvloeren

De volgende punten zijn belangrijk voor een goed eindresultaat

- 2 dagen na het storten de betonnen vloer afdekken met plastic folie en stucloop
- Plak nooit schilders -duct of gaffatape op de vloer, de lijmresten zijn afstotend voor de impregneer
- De vloer moet min **28** dagen oud zijn voor het behandelen met durocyl of **20** dagen voor het impregneren met FOB Xtreme
- Gebruik nooit Curing compound op een vloer die geïmpregneerd moet worden
- Maak de vloer niet schoon met zeep voor de vloer geïmpregneerd is
- De verwarming moet 2 dagen voor het impregneren worden uitgezet
- Verwijder de stucloper/ plastic 2/3 dagen voor aanvang impregneren/ behandelen
- De vloer leeg en veegschoon opleveren
- Impregneren duurt 1 a 2 dagen, graag de vloer nog 2 dagen na het impregneren de kans geven door te drogen/ uitharden. Niet nat laten worden!
- De eerste 24 uur na het behandelen met durocyl de vloer niet belopen
- Indien gewenst kan de vloer na 48uur weer afgedekt worden met plastic/ stucloop
- Plak nooit schilders -duct of gaffatape op de geïmpregneerde vloer!